Управление

- Высокая яркость > низкая яркость > вспышка > выкл.

1. Полностью нажмите выключатель, чтобы активировать фонарик. По умолчанию фонарик включается в режиме высокой яркости.
2. Из режима высокой яркости можно переключиться в режим низкой яркости, частично нажав на выключатель. Для переключения в режим вспышки нажмите дважды.
3. Чтобы отключить фонарик, в любом режиме нажмите на выключатель до конца.

Замена Батарей

1. Снимите дверцу батарейного отсека.
2. Замените ВСЕ батареи новыми батареями размера AA, соблюдая полярность.
3. Установите на место торцевую крышку, поворачивайте ее по часовой стрелке, пока она не выровняется с корпусом.
4. В качестве дополнительной меры безопасности поверните фиксатор торцевой крышки в заблокированное положение с помощью инструмента, прикрепленного к шнурку.

Общие Указания По Уходу И Обслуживанию

1. Очистите уплотнительное кольцо с помощью мягкой чистой ткани, так как скопление грязи в этой области может привести к повреждению уплотнительного кольца.
2. По возможности слегка смажьте уплотнительное кольцо с помощью прозрачной силиконовой смазки.

Осторожно

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФОНАРЯ 3310PL ВО ВРЕМЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ НЕГО БАТАРЕИ. ЕСЛИ ФОНАРЬ МОДЕЛИ 3310PL ОСТАВИТЬ ВКЛЮЧЕННЫМ В КОНТЕЙНЕРЕ, ФОНАРЬ МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ И ПОВРЕДИТЬ МАТЕРИАЛЫ СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ ЛИБО ЖЕ МАТЕРИАЛ, К КОТОРОМУ ОН ПРИЛЕГАЕТ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С БАТАРЕЯМИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С БАТАРЕЯМИ — ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ!

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПО ОБРАЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ БАТАРЕЙ

БАТАРЕИ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ!

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ И МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ, ВЫЗВАННЫМ НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ, ВОЗГОРАНИЕМ ИЛИ ВЗРЫВОМ БАТАРЕЙ.

Щелочные Батареи

» При использовании изделий в условиях, требующих специального разрешения для взрывоопасных сред, следует учитывать, что такое разрешение действительно только для указанного производителя и только для батарей указанного типа, а также, если применимо, только для торговых названий, указанных на оборудовании или на прилагаемом к фонарику вкладыше с инструкцией. Эксплуатация с батареями другого типа может привести к ухудшению характеристик оборудования и создавать опасные для здоровья пользователя или других лиц условия. Разрешения, подтверждающие безопасность эксплуатации, в этом случае утрачивают свою силу.
» Перед использованием обязательно прочитать рекомендации производителя батарей по надлежащему использованию батареи указанного типа/торговой марки.
» Заменять все батареи одновременно. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ одновременно батареи разных марок/типов. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ одновременно старые и новые батареи. При вставке батарей всегда соблюдать полярность (+ и –), указанную на батарее и устройстве.
» НЕ ЗАМЕНЯТЬ батареи в опасных условиях.
» НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ батареи с истекшим сроком годности.
» Из устройства, которое не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо извлечь батареи.

Утилизация Батарей

Утилизировать ТОЛЬКО надлежащим образом в специальных центрах по утилизации батарей. Неправильная утилизация может являться нарушением закона. При неправильной утилизации возможен выход вредных и токсичных материалов.

PELI LIMITED LIFETIME* GUARANTEE

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) guarantees its torches and headlamps for a lifetime* against breakage or defects in workmanship. This guarantee does not cover the lamp or batteries. Peli will either repair or replace any defective product, at our sole option. All claims under this guarantee, of any nature, are barred if the product has been altered, damaged or in any way physically changed, or subjected to abuse, misuse, negligence or accident.

*Lifetime guarantee not applicable where prohibited by law.

For complete details, see: www.peli.com/peli-warranty

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA* DE PELI

Peli Products, S.L.U. («Peli») garantiza sus linternas y linternas frontales de por vida* frente a roturas o defectos de fabricación. Esta garantía no cubre la bombilla ni las pilas/batería. Peli reparará o sustituirá los productos defectuosos a su entera discreción. Si el producto presenta alteraciones, daños o modificaciones físicas de cualquier tipo, o bien se ha hecho un mal uso, un uso abusivo, o ha sido objeto de negligencias o accidentes, la garantía quedará anulada.

* La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita.

Más información en: www.peli.com/peli-warranty

GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI

Peli Products, S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses torches et ses torches frontales contre la casse ou les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l’ampoule ni les piles. Peli réparera ou remplacera tout produit défectueux, à sa seule discrétion. Toute demande de prise en charge sous cette garantie, de quelque nature qu’elle soit, sera refusée si le produit a été modifié, endommagé, s’il a subi des transformations physiques quelles qu’elles soient, s’il a été sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

*Garantie à vie non applicable là où elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des informations complètes, consultez la page suivante : www.peli.com/warranty

PELI BESCHRÄNKTE LEBENSLANGE* GARANTIE

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt für seine Taschenlampen und Stirnlampen eine lebenslange* Garantie in Bezug auf Bruch und Verarbeitungsmängel. Diese Garantie erstreckt sich weder auf die Lampe noch auf die Batterien. Peli wird in alleinigem Ermessen defekte Produkte reparieren oder wahlweise austauschen. Ansprüche jeglicher Art aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn das Produkt verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder eines Unfalls war.

*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wenn sie gesetzlich verboten ist.

Die vollständigen Angaben finden Sie unter www.peli.com/peli-warranty

GARANZIA INCONDIZIONATA* DI QUALITÀ PELI LIMITED

Peli Products S.L.U. (“Peli”) garantisce a vita* le sue torce e torce da testa contro rotture o difetti di fabbricazione. La presente garanzia non copre le lampade o le batterie. Peli riparerà o, a sua esclusiva discrezione, sostituirà gli eventuali prodotti difettosi. Tutte le richieste in garanzia vengono bloccate, qualunque sia la loro natura, qualora il prodotto sia stato alterato, danneggiato, modificato fisicamente in qualunque modo oppure sia stato oggetto di uso improprio, negligenza o incidenti.

*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge.

Per i dettagli completi, consultare: www.peli.com/peli-warranty

ОГРАНИЧЕННАЯ БЕССРОЧНАЯ* ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI

На ручные и налобные фонари компания Peli Products, S.L.U. (далее — «Peli») предоставляет бессрочную* гарантию на случай поломок или дефектов технологического процесса. Настоящая гарантия не распространяется на ламповый модуль и батареи. Peli либо выполнит ремонт, либо заменит любое дефектное изделие по своему собственному единоличному усмотрению. Никакие требования по данной гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если изделие было модифицировано, повреждено, изменено либо подвергнуто ненадлежащему использованию, небрежному обращению или аварийному воздействию.

* Бессрочная гарантия не применяется, если запрещена законом.

Все сведения о гарантии см. на веб-сайте: www.peli.com/peli-warranty

PELI PRODUCTS, S.L.U.
c/ Provença, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona, Spain
Tel: +34 934 674 999 • Fax: +34 934 877 393

003313-3110-001E 5-36216 Rev A OC/22

© 2022 Peli Products, S.L.U.

Mylar is a registered trademark of DuPont Teijin Films. All other trademarks are registered and/or unregistered trademarks of Peli Products, S.L.U., its parent, subsidiaries and/or affiliates.

3310PL LED Cat. # 3310PL

PELI™

EN

Introduction

This compact torch produces an ultra bright light beam by using an LED powered by (3) three AA 1.5V alkaline batteries. The Peli™ 3310PL torch is designed for easy use with one hand operation. The 3310PL torch body is made of a photoluminescent high impact polymer alloy for the most durable construction. The 3310PL torch is water resistant.

Remove Mylar® Insulator Before Use

1. Ensure that the tail cap lock is set in the ‘Unlock’ position.
2. Twist the tail cap counter-clockwise until it stops and pull tail cap away from the body.
3. Remove and discard the Mylar insulator.
4. Replace tail cap, turn clockwise until it aligns with the body.

For added security, turn the tail cap lock to the ‘Lock’ position with the lanyard attachment.

To Operate

- High > Low > Flashing > Off

1. Fully depress switch to activate torch. The torch will default to the High Mode.
2. Once in High Mode, partially depress switch once to obtain the Low Mode, twice to obtain Flashing Mode.
3. While activated in any mode, fully depress switch to turn Off.

Battery Replacement

1. Repeat previous tail cap removal.
2. Replace ALL batteries with fresh AA batteries as per polarity markings.
3. Replace tail cap, turn clockwise until it aligns with the body.
4. For added security, turn the tail cap lock to the ‘Lock’ position with the lanyard attachment.

General Care and Maintenance

1. Clean O-ring with a soft clean cloth to insure that sealing area is free of dirt that could destroy the O-ring seal.
2. Apply a light coat of clear silicone grease on the O-ring occasionally.

Caution

TO PREVENT THE 3310PL TORCH COMING ON ACCIDENTALLY WHEN THE TORCH IS STORED, REMOVE THE BATTERIES. IF THE 3310PL TORCH IS TURNED ON WHILE IT IS IN A CONTAINER, THE TORCH CAN OVERHEAT AND DAMAGE THE TORCH OR THE MATERIAL OF THE SURROUNDING AREA.

BATTERY SAFETY

BATTERY SAFETY – YOU MUST READ THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING OR CHARGING YOUR BATTERIES!

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE

BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

IMPROPER HANDLING OF BATTERIES CAN LEAD TO LEAKING, FIRE OR EXPLOSION WHICH CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Alkaline Batteries

» For those products with Hazardous Location Safety Approvals for explosive environments, please be advised that the safety approval is only valid for the specified battery type and manufacturers and, where applicable, brand names that are displayed on the equipment and/or instructions sheets that are supplied with the torch. The use of other battery types may reduce the performance of the equipment, expose the user or others to serious injury, and will invalidate the safety approval.
» Always read the battery manufacturer’s recommendations for the appropriate usage of the battery type/brand prior to using.
» When replacing the batteries, replace all the batteries at the same time. DO NOT mix battery brands. DO NOT mix old and new batteries. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and equipment.
» DO NOT change batteries in a hazardous location.
» DO NOT use batteries beyond their expiration date.
» Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time.

Battery Recycling

ALWAYS dispose of batteries properly at an approved battery recycling center. Failure to do so may be a crime and can lead to the release of harmful toxic materials.

ES

Introducción

Esta linterna compacta produce un haz de luz ultra brillante con un LED alimentado por (3) tres baterías alcalinas de 1.5V AA. La linterna Peli™ 3310PL está diseñado para facilitar su uso con una sola mano. El cuerpo de la linterna 3310PL está hecho de una aleación de polímero fotoluminiscente de alto impacto para la construcción más duradera. El 3310PL linterna es resistente al agua.

Sacar El Aislante Mylar® Antes De Usar El Producto

1. Comprobar que la tapa trasera está desbloqueada.
2. Girar la tapa trasera hacia la izquierda hasta que haga tope y separarla de la linterna.
3. Sacar el aislante Mylar.
4. Volver a colocar la tapa trasera girándola hacia la derecha hasta encajarla de nuevo.

Para más seguridad, bloquear la tapa trasera con el gancho de la correa.

Para Operar

- Alta Potencia > Baja Potencia > Intermitente > Apagado

1. Pulsar hasta el fondo el interruptor para encender la linterna en modo de alta potencia (modo por defecto).
2. Para pasar al modo de baja potencia, pulsar ligeramente el interruptor. Para ir a modo intermitente, pulsar dos veces.
3. Para apagar la linterna, pulsar hasta el fondo el interruptor.

Sustitución De Las Pilas

1. Seguir los mismos pasos para abrir el compartimento de las pilas.
2. Cambiar TODAS las pilas por unas nuevas de tipo AA respetando la polaridad.
3. Volver a colocar la tapa trasera girándola hacia la derecha hasta encajarla de nuevo.
4. Para más seguridad, bloquear la tapa trasera con el gancho de la correa.

Cuidado General Y Mantenimiento

1. Limpie las juntas tóricas con un trapo suave y limpio para asegurarse de que en la zona de cierre no queda suciedad que pueda estropear las juntas.
2. Aplique una capa fina de grasa de silicona transparente en la junta tórica ocasionalmente.

Atención

PARA EVITAR QUE LA LINTERNA 3310PL SE ENCIENDA ACCIDENTALMENTE CUANDO ESTÁ GUARDADA, RETIRE LAS PILAS. SI LA LINTERNA 3310PL SE ENCIENDE CUANDO ESTÁ DENTRO DE UNA CAJA, PODRÍA CALENTARSE EN EXCESO Y QUEDAR DAÑADA O ESTROPEAR LOS MATERIALES CERCANOS A LA MISMA.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PILAS/BATERÍAS

SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERÍAS: LEE ATENTAMENTE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR O CARGAR LAS PILAS O BATERÍAS.

ADVERTENCIA: MANIPULAR Y GUARDAR LAS PILAS/BATERÍAS CON PRECAUCIÓN PARA EVITAR DAÑOS O LESIONES.

LAS PILAS Y BATERÍAS PUEDEN RESULTAR PELIGROSAS.

UNA MANIPULACIÓN INADECUADA DE LAS PILAS Y LAS BATERÍAS PUEDE PROVOCAR LA APARICIÓN DE FUGAS, INCENDIOS O EXPLOSIONES, LO QUE PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

Pilas Alcalinas

» Los certificados de seguridad para entornos explosivos en zonas peligrosas que ofrecen ciertos productos solo se aplican al tipo de pila/batería y fabricante especificados y, si procede, a las marcas que aparecen en el equipo o en las hojas de instrucciones que lo

PART #		REV	ECR #	RELEASE DATE	START DATE	VERSION
003313-3110-001E		A	5-36216	OC 22	5-6-22	1

BLACK	SIDES	PAPER THICKNESS	FLAT SIZE	NUMBER OF FOLDS	FOLDED SIZE
■	2 Sided		10.00”h x 15.00”w	3 FOLDS 2x Half (vertical) 6 panel accordian (horizontal)	1.67”h x 2.75”w

DESIGN TEAM		MARKETING COPY		TECHNICAL COPY		PRODUCT MGR. TEAM		TRANSLATION COPY	
Tyler Bennett		Elissa Teitelman		Jon French		Paulo Quitain		Estefania Fenoy	
5-17-22	☒	4-18-22	☒	N/A	☒	5-16-22	☒	N/A	☒

APPROVED FOR PRINT - MUST BE APPROVED BY ALL TEAM MEMBERS

acompañan. El uso de cualquier otro tipo de pilas/baterías puede afectar al rendimiento del equipo y exponer al usuario a lesiones graves, y anula el certificado de seguridad.
» Consulta siempre las recomendaciones de uso de la marca o el fabricante de las pilas/baterías antes de utilizarlas.
» Las pilas deben sustituirse todas al mismo tiempo. NO mezclar pilas de distinta marca. NO mezclar pilas antiguas con pilas nuevas. Introducir siempre las pilas correctamente siguiendo la polaridad (+ y -) indicada en la pila y el equipo.
» NO cambiar las pilas en zonas peligrosas.
» NO usar pilas que estén caducadas.
» Sacar las pilas del equipo si este no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

Reciclaje De Pilas Y Baterías

Al final de su vida útil, las pilas y las baterías se deben depositar SIEMPRE en un centro de reciclaje homologado. No hacerlo puede comportar un delito y provocar la liberación de materiales tóxicos nocivos.

FR

Introduction

Cette lampe de poche compact produit un faisceau de lumière ultra lumineuse à l'aide d'une LED alimentée par trois (3) 1,5 V piles alcalines AA. La lampe de poche Peli™ 3310PL est conçu pour une utilisation facile avec une seule main. Le corps de la torche 3310PL est faite d'un alliage de polymère photoluminescent à impact élevé pour la construction plus durable. La lampe de poche 3310PL est résistant à l'eau.

Enlever L'isolant En Mylar® Avant Toute Utilisation

1. S'assurer que le verrouillage du bouchon arrière est en position déverrouillée.
2. Tourner le bouchon arrière dans le sens antihoraire jusqu'à la butée, puis extraire le bouchon arrière du corps.
3. Enlever et éliminer l'isolant en Mylar.
4. Remettre le bouchon arrière, le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le corps.

Pour plus de sécurité, mettre le verrouillage du bouchon arrière en position verrouillée avec le cordon.

Mode D'emploi

- Haut > Bas > Clignotant > Éteint

1. Enfoncer complètement l'interrupteur pour allumer. La lampe est réglée par défaut sur le mode Haut.
2. Une fois en mode Haut, appuyer partiellement sur l'interrupteur, une fois pour le mode Bas, deux fois pour le mode Clignotant.
3. Pour éteindre, enfoncer complètement l'interrupteur, quel que soit le mode activé.

Remplacement Des Piles

1. Enlever de nouveau le couvercle du compartiment des piles.
2. Remplacer TOUTES les piles par des piles neuves AA, en respectant la polarité.
3. Remettre le bouchon arrière, le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le corps.
4. Pour plus de sécurité, mettre le verrouillage du bouchon arrière en position verrouillée avec le cordon.

Entretien Général Et Maintenance

1. Nettoyez les joints toriques à l'aide d'un chiffon doux et propre pour vérifier que les parties de fermeture ne contiennent pas de poussière qui pourrait abîmer le joint torique.
2. Appliquez une légère couche de graisse silicone clair sur le joint torique à l'occasion.

Avertissement

POUR ÉVITER QUE LA TORCHE 3310PL NE S'ALLUME INOPINÉMENT LORSQU'ELLE EST RANGÉE, RETIREZ LES PILES. SI LA TORCHE 3310PL S'ALLUME ALORS QU'ELLE EST RANGÉE, ELLE PEUT CHAUFFER DE MANIÈRE EXAGÉRÉE ET ÊTRE ENDOMMAGÉE OU ENDOMMAGER LE MATÉRIAU DANS LEQUEL ELLE EST RANGÉE.

SÉCURITÉ DES PILES/BATTERIES

SÉCURITÉ DES PILES/BATTERIES – VOUS DEVEZ LIRE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER OU DE CHARGER VOS PILES/BATTERIES !

AVERTISSEMENT : MANIPULEZ ET RANGEZ CORRECTEMENT LES PILES/BATTERIES POUR ÉVITER TOUTE LÉSION CORPORELLE OU TOUT DOMMAGE MATÉRIEL

LES PILES/BATTERIES PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES !

LA MANIPULATION IMPROPRE DES PILES ET BATTERIES PEUT MENER À DES FUITES, DU FEU OU DES EXPLOSIONS QUI PEUVENT CAUSER DE GRAVES LÉSIONS CORPORELLES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Piles Alcalines

» Pour les produits avec des agréments de sécurité de sites dangereux pour les environnements explosifs, notez que l'agrément de sécurité est valable uniquement pour le type de pile et les fabricants de piles spécifiés et, le cas échéant, les noms de marque figurant sur l'équipement ou dans le mode d'emploi joint à la torche. L'utilisation d'autres types de piles peut réduire les performances de l'équipement, exposer l'utilisateur ou d'autres personnes à de graves lésions corporelles et annuler l'agrément de sécurité.
» Lisez toujours les recommandations du fabricant des piles pour connaître l'utilisation appropriée du type/de la marque de piles avant de les utiliser.
» Lors du remplacement des piles, remplacez-les toutes en même temps. Ne mélangez PAS des marques de piles. Ne mélangez PAS des piles usées et des piles neuves. Insérez toujours correctement les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur les piles et l'équipement.
» Ne remplacez PAS les piles dans un endroit dangereux.
» N'utilisez PAS les piles au-delà de leur date d'expiration.
» Retirez les piles de l'équipement s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.

Recyclage Des Piles/Batteries

Mettez TOUJOURS correctement les piles/batteries au rebut dans un centre de recyclage de piles/batteries. Sinon, vous risquez de commettre un crime et cela risque de dégager des substances toxiques dangereuses.

DE

Bedienungsanleitung

Diese kompakte Taschenlampe erzeugt einen extrem hellen Lichtstrahl mit Hilfe eines LED angetrieben durch (3) drei AA 1,5 V Alkaline-Batterien. Die Peli™ 3310PL Taschenlampe ist für die einfache Nutzung mit einer Hand-Betrieb ausgelegt. Die 3310PL Taschenlampe Körper aus einem hohe schlag photolumineszierenden polymerlegierung für die dauerhafteste Konstruktion. Die 3310PL Taschenlampe ist wasserfest

Vor Der Verwendung Die Mylar®-Isolierung Entfernen

1. Prüfen Sie, ob die Endkappe auf der entriegelten Position steht.
2. Drehen Sie die Endkappe nach links bis zum Anschlag und ziehen die Kappe dann vom Gehäuse ab.
3. Entfernen und entsorgen Sie die Mylar-Isolierung.
4. Setzen Sie die Endkappe wieder auf und drehen diese nach rechts, bis sie mit dem Gehäuse abschließt.

Drehen Sie die Endkappe für zusätzliche Sicherheit auf die Verriegelungsposition mit der Schlaufenbefestigung.

Bedienung

- Hoch > Niedrig > Blinkend > Aus

1. Drücken Sie den Schalter ganz ein, um die Lampe einzuschalten. Die Beleuchtung schaltet sich standardmäßig im Modus Hoch ein.
2. Drücken Sie im Modus Hoch den Schalter teilweise ein, um den Modus Niedrig einzustellen und zweimal und das Blinklicht zu aktivieren.
3. Drücken Sie in jedem beliebigen Modus den Schalter ganz ein, um die Lampe auszuschalten.

Batteriewechsel

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel erneut
2. Ersetzen Sie ALLE Batterien durch neue AA Batterien und beachten Sie dabei die Polaritätsangaben.
3. Setzen Sie die Endkappe wieder auf und drehen diese nach rechts, bis sie mit dem Gehäuse abschließt.
4. Drehen Sie die Endkappe für zusätzliche Sicherheit auf die Verriegelungsposition mit der Schlaufenbefestigung.

Allgemeine Pflege

1. Saubere O-Ring mit einem weichen, sauberen Tuch, um diese Dichtbereich sicherzustellen, ist frei von Schmutz, der die O-Ringdichtung zerstören könnte.
2. Tragen Sie eine dünne Schicht Klarsilikonfett auf den O-Ring gelegentlich.

Vorsicht

UM ZU VERHINDERN, DASS DIE 3310PL TASCHENLAMPE WÄHREND DER AUFBEWAHRUNG VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD, NEHMEN SIE DIE BATTERIEN HERAUS. WENN DIE 3310PL TASCHENLAMPE IN EINEM BEHÄLTER ANGESCHALTET WIRD, KANN SIE ÜBERHITZT WERDEN UND DIE TASCHENLAMPE ODER DAS MATERIAL DER UMGEBUNG BESCHÄDIGEN.

BATTERIESICHERHEIT

BATTERIESICHERHEIT – DIESE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN MÜSSEN VOR DER VERWENDUNG ODER DEM LADEN DER BATTERIEN GELESEN WERDEN!

WARNUNG: BATTERIEN ORDNUNGSGEMÄSS VERWENDEN UND AUFBEWAHREN, UM VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

BATTERIEN KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN!

EINE UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG VON BATTERIEN KANN ZU AUSLAUFEN, BRAND ODER EXPLOSION FÜHREN, WAS SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN KANN.

Alkaline-Batterien

» Bei Produkten mit Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche beachten Sie bitte, dass die Sicherheitszulassung nur für den angegebenen Batterietyp und Hersteller und gegebenenfalls für Markennamen gültig ist, die auf der Ausrüstung und/oder in den Anleitungen, die mit der Taschenlampe geliefert werden, abgebildet sind. Die Verwendung anderer Batterietypen kann die Leistung der Ausrüstung mindern, den Benutzer oder andere Personen schweren Verletzungen aussetzen und lässt die Sicherheitszulassung ungültig werden.
» Lesen Sie vor der Verwendung stets die Empfehlungen des Batterieherstellers für die geeignete Verwendung des Batterietyps/der Marke.
» Beim Austausch der Batterien sind stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Mischen Sie KEINE Batterien verschiedener Marken. Mischen Sie KEINE alten und neuen Batterien. Setzen Sie die Batterien stets korrekt unter Beachtung der Polarität (+ und -), wie auf der Batterie und dem Batteriefach angegeben, ein.
» Laden Sie Batterien NICHT in Gefahrenzonen.
» Verwenden Sie die Batterien NICHT nach ihrem Ablaufdatum.
» Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie dieses über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Batterie-Recycling

Die Batterien sind IMMER ordnungsgemäß bei einem zugelassenen Recyclingcenter für Batterien zu entsorgen. Nichtbeachtung kann eine Straftat sein und zur Freisetzung schädlicher, giftiger Stoffe führen.

IT

Introduzione

Questa torcia compatta produce un raggio luminoso ultra brillante utilizzando un LED alimentato da tre (3) batterie alcaline AA da 1,5 V. La torcia Peli™ 3310PL è progettata per un facile utilizzo con una sola mano. Il corpo della torcia 3310PL è realizzato in lega di polimero fotoluminescente ad alta resistenza per la struttura più durevole. La torcia 3310PL è resistente all'acqua.

Rimuovere L'isolatore Mylar® Prima Dell'uso

1. Assicurarsi che il blocco dell'interruttore posteriore sia in posizione di sblocco.
2. Ruotare l'interruttore posteriore in senso antiorario fino a quando non si arresta ed estrarre l'interruttore dal corpo.
3. Rimuovere ed eliminare l'isolatore Mylar.
4. Riposizionare il tappo posteriore, ruotare in senso orario fino a quando non si allinea con il corpo.

Per una maggiore sicurezza, girare il blocco dell'interruttore posteriore in posizione di blocco con il cordino accessorio.

Modalità Di Utilizzo

- Alta > Bassa > Lampeggiante > Spegnimento

1. Premere a fondo l'interruttore per attivare la torcia. La torcia si accende per default alla Modalità Alta.
2. Una volta in Modalità Alta, premere parzialmente di nuovo l'interruttore per ottenere la Modalità Bassa, due volte per la Modalità Lampeggiante.
3. Quando attivata in qualsiasi modalità, premere a fondo l'interruttore per lo Spegnimento.

Sostituzione Della Batteria

1. Ripetere la rimozione precedente dello sportello batterie.
2. Sostituire TUTTE le batterie con batterie nuove AA con la polarità posta seguendo le indicazioni.
3. Riposizionare il tappo posteriore, ruotare in senso orario fino a quando non si allinea con il corpo.
4. Per una maggiore sicurezza, girare il blocco dell'interruttore posteriore in posizione di blocco con il cordino accessorio.

Cura E Manutenzione Generale

1. Pulire l'O-ring con un panno morbido e pulito per garantire che l'area di tenuta sia priva di sporco che potrebbe distruggere la tenuta O-ring.
2. Occasionalmente applicare un leggero strato di grasso al silicone trasparente sull'O-ring.

Avvertenza

PER EVITARE UN'ACCENSIONE ACCIDENTALE DELLA TORCIA 3310PL QUANDO VIENE RIPOSTA, RIMUOVERE LE BATTERIE. SE LA TORCIA 3310PL SI ACCENDE ALL'INTERNO DI UN CONTENITORE, PUÒ SURRISCALDARSI E DANNEGGIARE LA TORCIA O IL MATERIALE DELL'AREA CIRCOSTANTE.

SICUREZZA DELLE BATTERIE

SICUREZZA DELLE BATTERIE: È NECESSARIO LEGGERE QUESTE AVVERTENZE E ISTRUZIONI PRIMA DI USARE O CARICARE LE BATTERIE!

ATTENZIONE: PER EVITARE LESIONI O DANNI, MANIPOLARE E CONSERVARE CORRETTAMENTE LE BATTERIE

LE BATTERIE POSSONO ESSERE PERICOLOSE!

UNA MANIPOLAZIONE INCORRETTA DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE PERDITE, INCENDI O ESPLOSIONI CHE POSSONO CAUSARE GRAVI INFORTUNI O DANNI MATERIALI.

Batterie Alcaline

» Nel caso dei prodotti dotati di Certificazioni di sicurezza per luoghi a rischio di esplosione, si noti che tali certificazioni sono valide esclusivamente per le batterie del tipo e dei fabbricanti specificati nonché, ove applicabile, per le marche riportate sull'apparecchiatura e/o sui fogli di istruzioni forniti con la stessa. L'uso di altri tipi di batterie può ridurre le prestazioni dell'apparecchiatura, esporre l'utente o terzi a gravi infortuni e annullerà la validità della certificazione di sicurezza.
» Prima dell'uso, leggere sempre le indicazioni del produttore delle batterie per un uso corretto delle stesse a seconda del loro tipo/marca.
» Sostituire tutte le batterie nello stesso momento, quando necessario. NON usare marche diverse di batterie contemporaneamente. NON mescolare batterie vecchie e nuove. Inserire sempre le batterie secondo la polarità corretta (+ e -) indicata sulle stesse e sull'apparecchiatura.
» NON sostituire le batterie in luoghi pericolosi.
» NON utilizzare batterie oltre la data di scadenza.
» Se si prevede di non utilizzare la torcia per un periodo prolungato, estrarre le batterie.

Riciclaggio Delle Batterie

Smaltire SEMPRE correttamente le batterie presso un centro autorizzato al loro riciclaggio. Non farlo può costituire un reato e portare al rilascio di materiali tossici dannosi.

RU

Введение

Этот компактный фонарь генерирует сверхъяркий световой луч за счет применения светодиода, питаемого от 3 (трех) щелочных батарей 1,5 В размера AA. Фонарь Peli™ 3310PL имеет конструкцию, которая позволяет управлять им одной рукой. Корпус фонаря 3310PL изготовлен из устойчивого к ударам и прочного фотолюминесцентного полимерного сплава. Фонарь 3310PL имеет водозащищенную конструкцию.

Перед Использованием Необходимо Снять Изоляцию Mylar®

1. Переведите фиксатор торцевой крышки в разблокированное положение.
2. Поворачивайте торцевую крышку против часовой стрелки до остановки. Затем отсоедините торцевую крышку от корпуса.
3. Снимите и утилизируйте изоляцию Mylar.
4. Установите на место торцевую крышку, поворачивайте ее по часовой стрелке, пока она не выровняется с корпусом.

В качестве дополнительной меры безопасности поверните фиксатор торцевой крышки в заблокированное положение с помощью инструмента, прикрепленного к шнурку.

PART #		REV	ECR #	RELEASE DATE	START DATE	VERSION
003313-3110-001E		A	5-36216	OC 22	5-6-22	1

BLACK	SIDES	PAPER THICKNESS	FLAT SIZE	NUMBER OF FOLDS	FOLDED SIZE
■	2 Sided		10.00"h x 15.00"w	3 FOLDS 2x Half (vertical) 6 panel accordian (horizontal)	1.67"h x 2.75"w

DESIGN TEAM	MARKETING COPY	TECHNICAL COPY	PRODUCT MGR. TEAM	TRANSLATION COPY
Tyler Bennett	Elissa Teitelman	Jon French	Paulo Quitain	Estefania Fenoy
5-17-22 ☒	4-18-22 ☒	N/A ☒	5-16-22 ☒	N/A ☒

APPROVED FOR PRINT - MUST BE APPROVED BY ALL TEAM MEMBERS