» Чтобы выключить, нажмите выключатель спустя 1 секунду после предыдущей активации.

При удержании выключателя фонарь будет переключаться между красным и белым с интервалом в одну секунду.

Индикация заряда батареи

> 75% = зеленый
25 - 75 % = желтый
< 25% = красный

Замена батарей

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Извлеките старые батареи (правильно утилизируйте их) и вставьте три щелочные батареи размера AAA на 1,5 В, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С БАТАРЕЯМИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С БАТАРЕЯМИ — ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ!

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПО ОБРАЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ БАТАРЕЙ

БАТАРЕИ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ!

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ И МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ, ВЫЗВАННЫМ НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ, ВОЗГОРАНИЕМ ИЛИ ВЗРЫВОМ БАТАРЕЙ.

Щелочные Батареи

» При использовании изделий в условиях, требующих специального разрешения для взрывоопасных сред, следует учитывать, что такое разрешение действительно только для указанного производителя и только для батарей указанного типа, а также, если применимо, только для торговых названий, указанных на оборудовании или на прилагаемом к фонарику вкладыше с инструкцией. Эксплуатация с батареями другого типа может привести к ухудшению характеристик оборудования и создавать опасные для здоровья пользователя или других лиц условия. Разрешения, подтверждающие безопасность эксплуатации, в этом случае утрачивают свою силу.
» Перед использованием обязательно прочитать рекомендации производителя батарей по надлежащему использованию батареи указанного типа/торговой марки.
» Заменять все батареи одновременно. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ одновременно батареи разных марок/типов. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ одновременно старые и новые батареи. При вставке батарей всегда соблюдать полярность (+ и –), указанную на батарее и устройстве.
» НЕ ЗАМЕНЯТЬ батареи в опасных условиях.
» НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ батареи с истекшим сроком годности.
» Из устройства, которое не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо извлечь батареи.

Утилизация Батарей

Утилизировать ТОЛЬКО надлежащим образом в специальных центрах по утилизации батарей. Неправильная утилизация может являться нарушением закона. При неправильной утилизации возможен выход вредных и токсичных материалов.

PELI LIMITED LIFETIME* GUARANTEE

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) guarantees its torches and headlamps for a lifetime* against breakage or defects in workmanship. This guarantee does not cover the lamp or batteries. All claims under this guarantee, of any nature, are barred if the product has been altered, damaged or in any way physically changed, or subjected to abuse, misuse, negligence or accident.

*Lifetime guarantee not applicable where prohibited by law.

For complete details, see: www.peli.com/peli-warranty

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA* DE PELI

Peli Products, S.L.U. («Peli») garantiza sus linternas y linternas frontales de por vida* frente a roturas o defectos de fabricación. Esta garantía no cubre la bombilla ni las pilas/batería. Si el producto presenta alteraciones, daños o modificaciones físicas de cualquier tipo, o bien se ha hecho un mal uso, un uso abusivo, o ha sido objeto de negligencias o accidentes, la garantía quedará anulada.

* La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita.

Más información en: www.peli.com/peli-warranty

GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI

Peli Products, S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses torches et ses torches frontales contre la casse ou les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l’ampoule ni les piles. Toute demande de prise en charge sous cette garantie, de quelque nature qu’elle soit, sera refusée si le produit a été modifié, endommagé, s’il a subi des transformations physiques quelles qu’elles soient, s’il a été sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

*Garantie à vie non applicable là où elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des informations complètes, consultez la page suivante : www.peli.com/warranty

PELI BESCHRÄNKTE LEBENSLANGE* GARANTIE

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt für seine Taschenlampen und Stirnlampen eine lebenslange* Garantie in Bezug auf Bruch und Verarbeitungsmängel. Diese Garantie erstreckt sich weder auf die Lampe noch auf die Batterien. Ansprüche jeglicher Art aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn das Produkt verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder eines Unfalls war.

*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wenn sie gesetzlich verboten ist.

Die vollständigen Angaben finden Sie unter www.peli.com/peli-warranty

GARANZIA INCONDIZIONATA* DI QUALITÀ PELI LIMITED

Peli Products S.L.U. (“Peli”) garantisce a vita* le sue torce e torce da testa contro rotture o difetti di fabbricazione. La presente garanzia non copre le lampade o le batterie. Tutte le richieste in garanzia vengono bloccate, qualunque sia la loro natura, qualora il prodotto sia stato alterato, danneggiato, modificato fisicamente in qualunque modo oppure sia stato oggetto di uso improprio, negligenza o incidenti.

*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge.

Per i dettagli completi, consultare: www.peli.com/peli-warranty

ОГРАНИЧЕННАЯ БЕССРОЧНАЯ* ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI

На ручные и налобные фонари компания Peli Products, S.L.U. (далее — «Peli») предоставляет бессрочную* гарантию на случай поломок или дефектов технологического процесса. Настоящая гарантия не распространяется на ламповый модуль и батареи. Никакие требования по данной гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если изделие было модифицировано, повреждено, изменено либо подвергнуто ненадлежащему использованию, небрежному обращению или аварийному воздействию.

* Бессрочная гарантия не применяется, если запрещена законом.

Все сведения о гарантии см. на веб-сайте: www.peli.com/peli-warranty

PELI™

Single Point Contact
PELI PRODUCTS, S.L.U.
c/ Provença, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona, Spain
Tel: +34 934 674 999 • Fax: +34 934 877 393
Manufactured by Pelican Products, Inc.
23215 Early Avenue, Torrance, CA 90505 USA

002763-0311-501 5-32291 Rev A JN/23
© 2023 Peli Products, S.L.U.

All trademarks are registered and/or unregistered trademarks of Peli Products, S.L.U., its parent, subsidiaries and/or affiliates.

2760 LED Cat. # 2760 PELI™

EN

INSTRUCTION MANUAL

Switch Sequence

Main White
High (Main only) > Med (Main & DC) > Low (Main & DC) > DC only > Flashing > Off
» To activate the torch, press switch once.
» To change mode in sequence, press switch within 1 second of previous switch activation.
» To turn off, press switch after 1 second of previous switch activation.

To toggle between white and red: Press and hold for more than 1 second (any time while the torch is in any mode or off).

Red
Low > Flashing > Off
» Press once for low mode.
» To go to flashing mode from low mode, press switch again within 1 second.
» To turn off, press switch after 1 second of previous switch activation.

If the switch is held down continuously, torch will toggle between red and white every one second.

Battery Status Indication

> 75% = Green
25% - 75% = Yellow
< 25% = Red

Battery Replacement

1. Open the battery cover.
2. Remove old batteries (dispose of properly) and replace with three 1.5V AAA size alkaline batteries according to the polarity label.
3. Close the battery cover.

BATTERY SAFETY

BATTERY SAFETY – YOU MUST READ THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING OR CHARGING YOUR BATTERIES!

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE

BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

IMPROPER HANDLING OF BATTERIES CAN LEAD TO LEAKING, FIRE OR EXPLOSION WHICH CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Alkaline Batteries

» For those products with Hazardous Location Safety Approvals for explosive environments, please be advised that the safety approval is only valid for the specified battery type and manufacturers and, where applicable, brand names that are displayed on the equipment and/or instructions sheets that are supplied with the torch. The use of other battery types may reduce the performance of the equipment, expose the user or others to serious injury, and will invalidate the safety approval.
» Always read the battery manufacturer’s recommendations for the appropriate usage of the battery type/brand prior to using.
» When replacing the batteries, replace all the batteries at the same time. DO NOT mix battery brands. DO NOT mix old and new batteries. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and equipment.
» DO NOT change batteries in a hazardous location.
» DO NOT use batteries beyond their expiration date.
» Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time.

Battery Recycling

ALWAYS dispose of batteries properly at an approved battery recycling center. Failure to do so may be a crime and can lead to the release of harmful toxic materials.

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Secuencia De Funcionamiento Del Interruptor Del Modelo 2760

Blanco Principal
Alta (Principal Sólo) > Medio (Principal y DC) > Bajo (Principal y DC) > DC Sólo > Intermitente > Apagado
» Para encender la linterna, presione el interruptor una vez.
» Para cambiar el modo secuencialmente, presione el interruptor antes de que pase 1 segundo desde la última activación del interruptor.
» Para apagar, presione el interruptor cuando haya pasado 1 segundo desde la última activación del interruptor.

Para alternar entre luz blanca y roja: mantener pulsado el interruptor más de 1 segundo (cuando la linterna esté en cualquier modo o bien apagada).

Rojo
Baja Potencia > Intermitente > Apagado
» Pulsar una vez para activar el modo de baja potencia.
» Para pasar a luz intermitente desde el modo de baja potencia, pulsar el interruptor de nuevo antes de 1 segundo.
» Para apagar la linterna pulsar de nuevo el interruptor 1 segundo después de la última activación.

Si se mantiene la linterna hacia abajo, la luz se alternará entre rojo y blanco cada segundo.

Indicación Del Estado De La Batería

> 75% = Verde
25% - 75% = Amarillo
< 25% = Rojo

Sustitución De Las Baterías

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Retire las baterías viejas (disponer de forma adecuada) y sustituir con tres pilas alcalinas de tamaño AAA de 1,5 V de acuerdo con la etiqueta de polaridad.
3. Cierre la tapa de la batería.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PILAS/BATERÍAS

SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERÍAS: LEE ATENTAMENTE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR O CARGAR LAS PILAS O BATERÍAS.

ADVERTENCIA: MANIPULAR Y GUARDAR LAS PILAS/ BATERÍAS CON PRECAUCIÓN PARA EVITAR DAÑOS O LESIONES.

LAS PILAS Y BATERÍAS PUEDEN RESULTAR PELIGROSAS.

UNA MANIPULACIÓN INADECUADA DE LAS PILAS Y LAS BATERÍAS PUEDE PROVOCAR LA APARICIÓN DE FUGAS, INCENDIOS O EXPLOSIONES, LO QUE PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

Pilas Alcalinas

» Los certificados de seguridad para entornos explosivos en zonas peligrosas que ofrecen ciertos productos solo se aplican al tipo de pila/batería y fabricante especificados y, si procede, a las marcas que aparecen en el equipo o en las hojas de instrucciones que lo acompañan. El uso de cualquier otro tipo

PART #		REV	ECR #	RELEASE DATE	START DATE
002763-0311-501		A	5-32291	JN 23	5-10-23

BLACK	SIDES	PAPER THICKNESS	FLAT SIZE	NUMBER OF FOLDS	FOLDED SIZE
■	2 Sided		9.25”h x 13.00”w	2 x Half Fold (vertical) 1 x Accordian Fold (Horz)	2.31”h x 3.25”w

DESIGN TEAM		MARKETING COPY		TECHNICAL COPY		PRODUCT MGMT.		TRANSLATION COPY	
Tyler Bennett		Elissa Teitelman		Jon French		Paulo Quitain		Estefania Fenoy	
6-23-23	☒	5-16-23	☒	not needed	☒	6-23-23	☒	No Changes	☒
APPROVED FOR PRINT - MUST BE APPROVED BY ALL TEAM MEMBERS									

de pilas/baterías puede afectar al rendimiento del equipo y exponer al usuario a lesiones graves, y anula el certificado de seguridad.
» Consulta siempre las recomendaciones de uso de la marca o el fabricante de las pilas/baterías antes de utilizarlas.
» Las pilas deben sustituirse todas al mismo tiempo. NO mezclar pilas de distinta marca. NO mezclar pilas antiguas con pilas nuevas. Introducir siempre las pilas correctamente siguiendo la polaridad (+ y -) indicada en la pila y el equipo.
» NO cambiar las pilas en zonas peligrosas.
» NO usar pilas que estén caducadas.
» Sacar las pilas del equipo si este no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

Reciclaje De Pilas Y Baterías

Al final de su vida útil, las pilas y las baterías se deben depositar SIEMPRE en un centro de reciclaje homologado. No hacerlo puede comportar un delito y provocar la liberación de materiales tóxicos nocivos.

FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Séquence Interrupteur 2760

Blanc Principal
Elevé (Principal Seulement) > Le Milieu (Principal et Puis DC) > Faible (Principal et Puis DC) > DC Seulement > Clignotant > Arrêt
» Pour activer la lampe, appuyer une fois sur l'interrupteur
» Pour changer de mode dans l'ordre, appuyer sur l'interrupteur 1 seconde après l'activation précédente
» Pour éteindre, appuyer sur l'interrupteur 1 seconde après l'activation précédente

Pour alterner entre blanc et rouge : appuyez sans relâcher pendant plus de 1 seconde (à tout moment avec la lumière en l'un ou l'autre mode ou éteinte).

Rouge
Bas > Clignotant > Éteint
» Appuyez une fois pour le mode Bas.
» Pour passer de Bas à Clignotant, appuyez de nouveau sur l'interrupteur dans la seconde qui suit.
» Pour éteindre, appuyez 1 seconde après avoir actionné l'interrupteur en précédence.

Si l'interrupteur est maintenu enfoncé, la lumière alternera entre rouge et blanc à chaque seconde.

L'indication De Batterie

> 75% = Vert
25% - 75% = Jaune
< 25% = Rouge

Remplacement Des Piles

1. Ouvrir le couvercle de la batterie.
2. Retirer les anciennes piles (les éliminer comme il se doit) et les remplacer par trois piles alcalines 1,5 V AAA en respectant la polarité.
3. Refermer le couvercle de la batterie.

SÉCURITÉ DES PILES/BATTERIES

SÉCURITÉ DES PILES/BATTERIES – VOUS DEVEZ LIRE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER OU DE CHARGER VOS PILES/BATTERIES !

AVERTISSEMENT : MANIPULEZ ET RANGEZ CORRECTEMENT LES PILES/BATTERIES POUR ÉVITER TOUTE LÉSION CORPORELLE OU TOUT DOMMAGE MATÉRIEL

LES PILES/BATTERIES PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES !

LA MANIPULATION IMPROPRE DES PILES ET BATTERIES PEUT MENER À DES FUITES, DU FEU OU DES EXPLOSIONS QUI PEUVENT CAUSER DE GRAVES LÉSIONS CORPORELLES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Piles Alcalines

» Pour les produits avec des agréments de sécurité de sites dangereux pour les environnements explosifs, notez que l'agrément de sécurité est valable uniquement pour le type de pile et les fabricants de piles spécifiés et, le cas échéant, les noms de marque figurant sur l'équipement ou dans le mode d'emploi joint à la torche. L'utilisation d'autres types de piles peut réduire les performances de l'équipement, exposer l'utilisateur ou d'autres personnes à de graves lésions corporelles et annuler l'agrément de sécurité.
» Lisez toujours les recommandations du fabricant des piles pour connaître l'utilisation appropriée du type/de la marque de piles avant de les utiliser.
» Lors du remplacement des piles, remplacez-les toutes en même temps. Ne mélangez PAS des marques de piles. Ne mélangez PAS des piles usées et des piles neuves. Insérez toujours correctement les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur les piles et l'équipement.
» Ne remplacez PAS les piles dans un endroit dangereux.
» N'utilisez PAS les piles au-delà de leur date d'expiration.
» Retirez les piles de l'équipement s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.

Recyclage Des Piles/Batteries

Mettez TOUJOURS correctement les piles/batteries au rebut dans un centre de recyclage de piles/batteries. Sinon, vous risquez de commettre un crime et cela risque de dégager des substances toxiques dangereuses.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schaltreihenfolge

Hauptlicht Weiß
Hoch (Haupt-nur) > Med (Haupt-und DC) > Low (Haupt-und DC) > Nur DC > Blink > Weg
» Zum Einschalten der Taschenlampe drücken Sie die Taste einmal
» Um einen Modus auf den folgenden umzuschalten, drücken Sie die Taste innerhalb einer Sekunde nach der vorherigen Aktivierung der Taste.
» Zum Ausschalten drücken Sie die Taste, nachdem eine Sekunde nach der vorherigen Aktivierung der Taste vergangen ist.

Umschalten zwischen Weiß und Rot: Drücken und halten Sie den Schalter länger als 1 Sekunde gedrückt (jederzeit, während die Lampe in einem beliebigen Modus oder aus ist)

Rot
Niedrig > Blinkend > Aus
» Einmal für den Modus Niedrig drücken.
» Um von dem Modus Niedrig auf Blinkmodus zu wechseln, drücken Sie den Schalter erneut innerhalb von 1 Sekunde.
» Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter1 Sekunde nach der letzten Schalterbedienung.

Wenn der Schalter dauerhaft gedrückt bleibt, schaltet das Licht jede Sekunde zwischen Rot und Weiß um.

Batterieanzeige

> 75% = Grün
25% - 75% = Gelb
< 25% = Rot

Batteriewechsel

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Entfernen Sie alte Batterien (entsorgen) und ersetzen mit drei 1,5 V AAA Alkaline Batterien entsprechend der Polarität Label.
3. Schließen Sie die Akkuabdeckung.

BATTERIESICHERHEIT

BATTERIESICHERHEIT – DIESE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN MÜSSEN VOR DER VERWENDUNG ODER DEM LADEN DER BATTERIEN GELESEN WERDEN!

WARNUNG: BATTERIEN ORDNUNGSGEMÄSS VERWENDEN UND AUFBEWAHREN, UM VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

BATTERIEN KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN!

EINE UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG VON BATTERIEN KANN ZU AUSLAUFEN, BRAND ODER EXPLOSION FÜHREN, WAS SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN KANN.

Alkaline-Batterien

» Bei Produkten mit Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche beachten Sie bitte, dass die Sicherheitszulassung nur für den angegebenen Batterietyp und Hersteller und gegebenenfalls für Markennamen gültig ist, die auf der Ausrüstung und/oder in den Anleitungen, die mit der Taschenlampe geliefert werden, abgebildet sind. Die Verwendung anderer Batterietypen kann die Leistung der Ausrüstung mindern, den Benutzer oder andere Personen schweren Verletzungen aussetzen und lässt die Sicherheitszulassung ungültig werden.
» Lesen Sie vor der Verwendung stets die Empfehlungen des Batterieherstellers für die geeignete Verwendung des Batterietyps/der Marke.
» Beim Austausch der Batterien sind stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Mischen Sie KEINE Batterien verschiedener Marken. Mischen Sie KEINE alten und neuen Batterien. Setzen Sie die Batterien stets korrekt unter Beachtung der Polarität (+ und -), wie auf der Batterie und dem Batteriefach angegeben, ein.
» Laden Sie Batterien NICHT in Gefahrenzonen.
» Verwenden Sie die Batterien NICHT nach ihrem Ablaufdatum.
» Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie dieses über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Batterie-Recycling

Die Batterien sind IMMER ordnungsgemäß bei einem zugelassenen Recyclingcenter für Batterien zu entsorgen. Nichtbeachtung kann eine Straftat sein und zur Freisetzung schädlicher, giftiger Stoffe führen.

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

Sequenza Dell'interruttore

Bianco Principale
Alta (Solo Principale) > Med (Principale e CC) > Bassa (Principale e CC) > Solo CC > Lampeggiante > Spegnimento
» Per attivare la torcia, premere una volta l'interruttore.
» Per cambiare modalità in sequenza, premere l'interruttore entro 1 secondo dalla precedente attivazione dell'interruttore.
» Per spegnere, premere l'interruttore dopo un secondo dalla precedente attivazione.

Per passare tra bianco e rosso: Tenere premuto per più di 1 secondo (in qualsiasi momento mentre la torcia è in qualsiasi modalità o spenta).

Rosso
Bassa > Lampeggiante > Spegnimento
» Premere una volta per la modalità Bassa.
» Per passare alla modalità Lampeggiante dalla modalità Bassa, premere nuovamente l'interruttore entro 1 secondo.
» Per spegnere, premere l'interruttore dopo un secondo dalla precedente attivazione.

Se l'interruttore viene tenuto premuto continuamente, la torcia commuterà tra rosso e bianco ogni secondo.

Indicazione Di Stato Della Batteria

> 75% = Verde
25% - 75% = Giallo
< 25% = Rosso

Sostituzione Della Batteria

1. Aprire il coperchio della batteria.
2. Rimuovere le vecchie batterie (smaltendole in modo corretto) e sostituirle con tre batterie alcaline AAA da 1,5 V in base all'indicazione della polarità.
3. Chiudere il coperchio della batteria.

SICUREZZA DELLE BATTERIE

SICUREZZA DELLE BATTERIE: È NECESSARIO LEGGERE QUESTE AVVERTENZE E ISTRUZIONI PRIMA DI USARE O CARICARE LE BATTERIE!

ATTENZIONE: PER EVITARE LESIONI O DANNI, MANIPOLARE E CONSERVARE CORRETTAMENTE LE BATTERIE

LE BATTERIE POSSONO ESSERE PERICOLOSE!

UNA MANIPOLAZIONE INCORRETTA DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE PERDITE, INCENDI O ESPLOSIONI CHE POSSONO CAUSARE GRAVI INFORTUNI O DANNI MATERIALI.

Batterie Alcaline

» Nel caso dei prodotti dotati di Certificazioni di sicurezza per luoghi a rischio di esplosione, si noti che tali certificazioni sono valide esclusivamente per le batterie del tipo e dei fabbricanti specificati nonché, ove applicabile, per le marche riportate sull'apparecchiatura e/o sui fogli di istruzioni forniti con la stessa. L'uso di altri tipi di batterie può ridurre le prestazioni dell'apparecchiatura, esporre l'utente o terzi a gravi infortuni e annullerà la validità della certificazione di sicurezza.
» Prima dell'uso, leggere sempre le indicazioni del produttore delle batterie per un uso corretto delle stesse a seconda del loro tipo/marca.
» Sostituire tutte le batterie nello stesso momento, quando necessario. NON usare marche diverse di batterie contemporaneamente. NON mescolare batterie vecchie e nuove. Inserire sempre le batterie secondo la polarità corretta (+ e -) indicata sulle stesse e sull'apparecchiatura.
» NON sostituire le batterie in luoghi pericolosi.
» NON utilizzare batterie oltre la data di scadenza.
» Se si prevede di non utilizzare la torcia per un periodo prolungato, estrarre le batterie.

Riciclaggio Delle Batterie

Smaltire SEMPRE correttamente le batterie presso un centro autorizzato al loro riciclaggio. Non farlo può costituire un reato e portare al rilascio di materiali tossici dannosi.

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок переключения

Основной Белый
Высокая Яркость (Только Основной Светодиод) > Средняя Яркость (Основной И Боковые Светодиоды) > Низкая Яркость (Основной И Боковые Светодиоды) > Только Боковые Светодиоды > Режим Мигания > Выкл.

» Чтобы включить фонарь, нажмите переключатель один раз.
» Для последовательного изменения режимов нажимайте переключатель в течение 1 секунды после предыдущего его срабатывания.
» Чтобы выключить, нажмите выключатель спустя 1 секунду после предыдущей активации.

Для переключения между белым и красным: Нажмите и удерживайте более 1 секунды (в любом режиме фонаря или когда он выключен).

Красный
Низкая Яркость > Режим Мигания > Выкл.
» Нажмите один раз для активации режима низкой яркости.
» Для переключения в режим мигания в течение 1 секунды еще раз нажмите выключатель.

PART #		REV	ECR #	RELEASE DATE	START DATE
002763-0311-501		A	5-32291	JN 23	5-10-23

BLACK	SIDES	PAPER THICKNESS	FLAT SIZE	NUMBER OF FOLDS	FOLDED SIZE
■	2 Sided		9.25"h x 13.00"w	2 x Half Fold (vertical) 1 x Accordian Fold (Horz)	2.31"h x 3.25"w

DESIGN TEAM		MARKETING COPY		TECHNICAL COPY		PRODUCT MGMT.		TRANSLATION COPY	
Tyler Bennett		Elissa Teitelman		Jon French		Paulo Quitain		Estefania Fenoy	
6-23-23	☒	5-16-23	☒	not needed	☒	6-23-23	☒	No Changes	☒

APPROVED FOR PRINT - MUST BE APPROVED BY ALL TEAM MEMBERS